

Brother MFC-9660 N Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-9660 N durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, da Sie sonst in das Hauptmenü zurückfallen und erneut starten müssen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x die STORNO Taste
4. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
5. Ignorieren Sie dies
6. Betätigen Sie nun 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null
7. Der Drucker meldet "ausgeführt"
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9660 N Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother MFC-9660 N Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9660 N Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)