

Brother MFC-9660 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9660. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9660 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Die Taste "Storno" drücken
3. Mit der Taste "1" bestätigen
4. Die Meldung "erfolgreich" wird angezeigt
5. Die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9660 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die Trommel für Ihren Brother MFC-9660 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9660 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)