

Brother MFC-9760 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9760. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-6000 als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9760 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Storno"
3. Drücken Sie der Taste "1" zur Bestätigung
4. Das Display zeigt die Meldung "erfolgreich" an
5. Nun die Klappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9760 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9760 Drucker.

- [Brother MFC-9760 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)