

## **Brother MFC-9850 Trommel Reset**

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9850. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9850 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

- 1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
- 2. Drücken Sie die Taste "Storno"
- 3. Bestätigen Sie mit der Taste "1" und warten Sie kurz
- 4. Das Display zeigt "erfolgreich"
- 5. Nun können Sie die Klappe schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9850 Drucker bei FairToner

Hier bei <u>FairToner</u> können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9850 Drucker kaufen.

- Brother MFC-9850 Trommel
- Brother DR-6000 Trommel



