

Brother MFC-9860 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9860. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9860 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden. Sonst müssen Sie erneut starten.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe während der Drucker eingeschaltet ist
2. Drücken Sie die Taste "Storno" und im Anschluss die Taste "1"
3. Im Display erscheint die Meldung "erfolgreich"
4. Die Klappe nun wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9860 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-9860 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9860 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)