

## Brother MFC-9880 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9880. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9880 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie die Anleitung genau, und gehen schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe bei eingeschaltetem Drucker
2. Anschließend die Taste "Storno" drücken
3. Danach Sie die Taste "1" drücken
4. Das Display zeigt "erfolgreich" an
5. Sie können die Klappe schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9880 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die Trommel für Ihren Brother MFC-9880 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9880 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)