

Brother MFC-L-2701 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-2701 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-2701 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung öffnen
2. Drücken Sie für 2 Sekunden „OK“,
3. Das Display zeigt „Trommel ersetzt?“
4. Bestätigen Sie die Meldung durch „1“
5. Schließen Sie die Abdeckung wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2701 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-2701 DW Drucker.

- [Brother MFC-L-2701 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)