

Brother MFC-L-2701 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-2701. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-2701 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

- 1. Schalten Sie den Drucker ein
- 2. Öffnen Sie die vordere Abdeckklappe
- 3. Drücken Sie "OK" für 2 Sekunden
- 4. Die Anzeige "Trommel ersetzt?" erscheint
- 5. Drücken Sie nun "1", um den Trommelzähler zurückzusetzen
- 6. Schließen Sie die vordere Abdeckklappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2701 Drucker bei FairToner

Hier bei <u>FairToner</u> können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-2701 Drucker kaufen.

- Brother MFC-L-2701 Trommel
- Brother DR-2300 Trommel



