

## Brother MFC-L-2703 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-2703 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-2703 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung öffnen
2. Drücken Sie „OK“ für 2 Sekunden
3. Im Display erscheint „Trommel ersetzt?“
4. Bestätigen Sie mit der Taste „1“
5. Die Abdeckklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2703 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-2703 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-2703 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)