

Brother MFC-L-2710 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-2710 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2400 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-2710 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie gleichzeitig „OK“ und „Pfeil nach oben“
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2710 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-2710 DN Drucker.

- [Brother MFC-L-2710 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2400 Trommel](#)