

Brother MFC-L-2730 DW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-L-2730 DW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die vordere Geräteabdeckung
2. Drücken Sie die „Zurück“ (Pfeil) und „X“ Tasten gleichzeitig (nur ganz kurz antippen)
3. Betätigen Sie im Anschluss sofort wieder die „Zurück“ (Pfeil) Taste
4. Das Display zeigt nun das Resetmenü an
5. Wenn nicht starten Sie erneut bei 1.
6. Sie müssen die Tasten wirklich sehr schnell nacheinander drücken
7. Wählen Sie Ihre Kartusche aus: TNR-STR für Starter Toner, TNR-STD für Standard Toner und TNR-HC (High Capacity) für XL Toner
8. Bestätigen Sie mit „Ja“
9. Die Meldung „Akzeptiert“ (Accepted) erscheint
10. Schließen Sie die Abdeckung wieder
11. Sie können weiterdrucken wie bisher

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2730 DW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-2420 für Ihren Brother MFC-L-2730 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-2730 DW Toner](#)
- [Brother TN-2420 Toner](#)