Brother MFC-L-2732 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-2732 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2400 Trommel. Um einen Brother MFC-L-2732 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie gleichzeitig „OK“ und „Pfeil nach oben“
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2732 DW Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-2732 DW Drucker kaufen.

- Brother MFC-L-2732 DW Trommel
- Brother DR-2400 Trommel