

Brother MFC-L-2740 DW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-L-2740 DW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Die „Menü“ Taste drücken
4. Das „Resetmenü“ erscheint
5. Wählen Sie „TNR-HC“ aus
6. Die „Reset“ Meldung mit „JA“ bestätigen
7. Die Frontklappe schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2740 DW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother MFC-L-2740 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-2740 DW Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)