

Brother MFC-L-2960 DW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-L-2960 DW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die Taste für das „Menü“ um in die Einstellungen zu gelangen
3. Bestätigen Sie hier mit „OK“
4. Wählen Sie anschließend mithilfe der Pfeiltasten die Auswahl für „Toner ersetzen“
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben wieder mit „OK“
6. Bewegen Sie einmal die Pfeiltasten nach unten
7. Bestätigen Sie nochmal mit der Taste „OK“

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2960 DW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-2510 oder TN-2510XL Toner für Ihren Brother MFC-L-2960 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-2960 DW Toner](#)
- [Brother TN-2510 Toner](#)
- [Brother TN-2510XL Toner](#)