Brother MFC-L-3740 CDW Eco Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-3740 CDW Eco. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und auch die originale Brother DR-248 CL Trommel. Um einen Brother MFC-L-3740 CDW Eco Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie auf die Taste mit den 4 Tonerfarben und halten diese für ca. 5 Sekunden gedrückt
3. Wählen Sie "Trommel" aus
4. Wählen Sie jetzt die Trommel in der jeweiligen Farbe
5. Bestätigen Sie mit Ja

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-3740 CDW Eco Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-3740 CDW Eco Drucker kaufen.

- Brother MFC-L-3740 CDW Eco Trommel
- Brother DR-248 CL Trommel