

Brother MFC-L-6800 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-6800 DW. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und auch die originale Brother DR-3400 Trommel. Um einen Brother MFC-L-6800 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten, die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
2. Drücken Sie die Taste „X“
3. Drücken Sie das Schraubenzieher Symbol dann „Maschineninfo“ und „dur.res.part“
4. Drücken und halten Sie die Taste „drum life“ bis die Meldung am Display sich ändert
5. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
6. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-6800 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-6800 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-6800 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3400 Trommel](#)