

## Brother MFC-L-6900 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-6900 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3400 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-6900 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten, die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
2. Drücken Sie die Taste „X“
3. Drücken Sie das Schraubenzieher Symbol dann „Maschineninfo“ und „dur.res.part“
4. Drücken und halten Sie die Taste „drum life“ bis die Meldung am Display sich ändert
5. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
6. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-6900 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-6900 DW Drucker.

- [Brother MFC-L-6900 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3400 Trommel](#)