

Brother MFC-L-8650 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-321 oder TN-326 an Ihrem Brother MFC-L-8650 CDW vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset manuell durchführen.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Wird eine Fehlermeldung angezeigt drücken sie Abbrechen (X)
3. Das Hauptmenü wird angezeigt
4. Drücken Sie „Fax“ oder „Kopie“
5. Die Tastatur erscheint
6. Merken Sie sich die Position der Sterntaste * - nicht drücken
7. Drücken Sie die „Home“ Taste (Haus)
8. Öffnen Sie die Frontklappe
9. Drücken Sie nun die Position wo die Sterntaste* war 5 Sekunden
10. Das Resetmenü erscheint
11. Wählen Sie Ihren Toner aus und bestätigen Sie
12. Das Display zeigt „Accepted“
13. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-8650 CDW Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-321 oder TN-326 Toner für Ihren Brother MFC-L-8650 CDW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-8650 CDW Toner](#)
- [Brother TN-321 Toner](#)
- [Brother TN-326 Toner](#)