

Brother PPF-2800 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother PPF-2800 Trommel Reset erfolgt durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-8000 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-8000 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die originale oder kompatible Trommel im Brother PPF-2800 Drucker wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother PPF-2800 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch gleich Ihre passende Trommel für den Brother PPF-2800 Drucker kaufen.

- [Brother PPF-2800 Trommel](#)
- [Brother DR-8000 Trommel](#)