

Brother TN-135 BK Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-135 BK Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother DCP-Serie, HL-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie bitte keinen aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-135 BK Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-135 BK Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-135 BK Toner Reset-Anleitung für Brother Drucker. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

Brother TN-135 BK Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP Geräts
2. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
3. Das RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display
4. Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼
5. S ist für Standard- Toner, J für Jumbo-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung der Auswahl
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-135 BK Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-135 BK Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt die Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Brother HL Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig
4. Das "RESET PARTS LIFE" Menü erscheint am Display
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼-Tasten Ihren Toner aus
6. S ist für Standard-Toner und J für Jumbo-Toner
7. Drücken Sie sofort die OK Taste 2x zum auswählen und bestätigen
8. Schließen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-135 BK Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-135 BK Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt die folgende Anleitung:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres MFC Druckers
2. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
3. Auf dem Display erscheint das RESET PARTS LIFE Menü
4. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲▼ aus
5. S für Standard-Toner und J für Jumbo-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung der Auswahl
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-135 BK Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-135 BK Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Hersteller.

- [Brother TN-135 BK Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)