

## Brother TN-135 Y Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise genau, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-135 Y Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother DCP-Serie, HL-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung über die Tastatur am Drucker bitte schnell aus. Sie verhindern so ein Zurückfallen des Druckers ins Hauptmenü
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen keinen davon aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-135 Y Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe Ihrer Tonerkartusche oder führen den Reset gleich für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

### Anleitungen zum Brother TN-135 Y Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-135 Y Toner Reset-Anleitung für Brother Drucker. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen genau die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

### Brother TN-135 Y Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP Geräts
2. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
3. Das RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display
4. Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼
5. S ist für Standard- Toner, J für Jumbo-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung der Auswahl
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-135 Y Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

### Brother TN-135 Y Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt diese Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Brother HL Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig
4. Das "RESET PARTS LIFE" Menü erscheint am Display
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼-Tasten Ihren Toner aus
6. S ist für Standard-Toner und J für Jumbo-Toner
7. Drücken Sie sofort die OK Taste 2x zum auswählen und bestätigen
8. Schließen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-135 Y Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

### Brother TN-135 Y Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt die folgende Anleitung:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres MFC Druckers
2. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
3. Auf dem Display erscheint das RESET PARTS LIFE Menü
4. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲▼ aus
5. S für Standard-Toner und J für Jumbo-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung der Auswahl
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-135 Y Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

---

## Brother TN-135 Y Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen hier die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und natürlich auch für andere Hersteller.

- [Brother TN-135 Y Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)