

## Brother TN-200 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die folgenden Hinweise gilt es genau zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-200 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset an
- Mit den Anleitungen kann man kompatible Toner und originale TN-200 Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

### Anleitungen zum Brother TN-200 Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-200 Toner Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

### Brother TN-200 Toner Reset für Brother HL-Geräte

Um Ihr Brother HL Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Den Netzschalter vom Drucker ausschalten
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
3. Drücken und halten Sie den GO-Button
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein
5. Den GO-Button weiter gedrückt halten
6. Die LEDs Toner/Drum/Paper leuchten
7. Den GO-Button kurz loslassen
8. Die LEDs erlöschen
9. Den GO-Button 2x schnell drücken
10. Die Toner/Drum/Paper LEDs leuchten wieder
11. Jetzt den GO-Button 6x schnell hintereinander drücken
12. Die Paper LED blinkt nun
13. Die Frontklappe des Druckers wieder schließen
14. Das Gerät heizt sich auf

Damit haben Sie den Brother TN-200 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

### Brother TN-200 Toner Reset für Brother MFC-Geräte

Um Ihr Brother MFC Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Frontklappe
2. Die Taste "Storno" am Gerät drücken
3. Auf dem Display erscheint nun die Meldung "Trommel ersetzt?"
4. Diese Meldung einfach ignorieren
5. Auf dem Tastenfeld 1x "\*" und 2x die "0" drücken (Stern, Null, Null)
6. Auf dem Display erscheint die Meldung "ausgeführt"
7. Die Frontklappe wieder schließen
8. Das Gerät heizt sich auf

Damit haben Sie den Brother TN-200 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

---

## Brother TN-200 Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother TN-200 Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)