

Brother TN-2010 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-2010 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie oder Brother DCP-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-2010 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-2010 Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-100 Toner Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

Brother TN-2010 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, sofort weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie die START-Taste und sofort die Pfeiltasten ▼ ▲ bis "00" im Display erscheint
7. Drücken Sie jetzt die OK-Taste
8. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den TN-2010 erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2010 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie bitte genau folgende Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker wieder ein
5. Halten Sie die Taste GO weiter gedrückt,
6. Die LEDs TONER/DRUM/ERROR leuchten
7. Lassen Sie die GO-Taste los
8. Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x
9. Die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten wieder
10. Wählen Sie nun Ihren Toner aus:
11. GO-Taste 5x drücken für Starter Toner
12. GO-Taste 6x drücken für Standard Toner
13. GO-Taste 7x drücken für Jumbo Toner
14. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den TN 2010 im HL-Gerät erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2010 Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother TN-2010 Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)