

Brother TN-2120 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise gilt es zu befolgen, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-2120 Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset an
- Mit den Anleitungen kann man kompatible Toner und originale TN-2120 Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-2120 Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-2120 Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie die passende Druckerserie aus und führen die Anleitung am Drucker aus.

Brother TN-2120 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die STORNO-Taste 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie schnell die START-Taste
7. Verwenden Sie sofort die Pfeiltasten ▼ ▲, bis "00" erscheint
8. Drücken Sie OK
9. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den Brother TN-2120 Toner im DCP-Gerät erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2120 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für den Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker ein
5. Halten Sie die Taste GO weiter gedrückt
6. Die LEDs TONER/DRUM/ERROR leuchten
7. Lassen Sie die GO-Taste los
8. Die LEDs erlöschen
9. Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x
10. TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten wieder
11. Wählen Sie Ihren Toner:
12. GO-Taste 6x drücken für Standard Toner
13. GO-Taste 7x drücken für Jumbo Toner
14. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother TN-2120 Toner wurde erfolgreich zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Brother TN-2120 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Brother Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x STORNO
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother TN-2120 Toner im MFC-Gerät wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-2120 Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch gleich Ihr passendes Verbrauchsmaterial kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother TN-2120 Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)