

## Brother TN-245 Y Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

---

### Hinweise für einen Brother TN-245 Y Toner Reset

Wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen, beachten Sie die folgenden Hinweise bitte genau.

- Wählen Sie die richtige Brother TN-245 Y Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, damit Sie nicht in das Hauptmenü des Druckers zurückfallen.
- Beachten Sie die einzelnen Schritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen davon aus
- Nicht jeder Brother Drucker zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach resetten an
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-245 Y Toner und kompatible Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset gleich für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

### Anleitungen zum Brother TN-245 Y Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-245 Y Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen Sie dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

#### Brother TN-245 Y Toner Reset für Brother HL-Geräte

In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie an einem Brother HL-Gerät den Toner TN-245 Y manuell zurücksetzen. Dieser Reset ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig.

1. Öffnen Sie an Ihrem Brother HL-Gerät die Frontklappe
2. Betätigen Sie dann gleichzeitig die Tasten "Secure" und "Cancel"
3. Auf dem Display wird das Reset-Menü angezeigt
4. Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie die Farbe für den Toner Reset aus
5. Bestätigen Sie diese schnell
6. Das Display zeigt "Accepted" oder "Ausgeführt"
7. Schließen Sie die Frontklappe

Sie können nun wieder normal weiter drucken.

### Brother TN-245 Y Toner Reset für Brother MFC-Geräte

Damit Sie nach einem Toner Wechsel mit einem TN-245 Y mit Ihrem Brother MFC-Gerät wie gewohnt drucken können, müssen Sie den Toner Reset durchführen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Display keine Fehlermeldung zeigt
2. Falls doch, löschen Sie diese durch Drücken der "Cancel" (X) Taste
3. Sie gelangen ins Hauptmenü
4. Betätigen Sie jetzt die "Fax" bzw. "Kopie" Taste
5. Das Nummernfeld wird sichtbar
6. Merken Sie sich jetzt, wo sich die Sterntaste "\*" befindet, aber drücken Sie diese nicht
7. Kehren Sie durch Drücken der "Home" Taste ins Hauptmenü zurück
8. Öffnen Sie die Frontklappe am Drucker
9. Drücken Sie nun die Position auf dem Display, an der sich die Sterntaste befindet 5 Sekunden lang
10. Das Reset-Menü erscheint
11. Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie die Farbe für den Toner Reset aus
12. Bestätigen Sie diese sofort
13. Das Display zeigt nach erfolgtem Toner Reset "Accepted" oder "Ausgeführt"

Sie können jetzt die Klappe wieder schließen und normal weiter drucken.

### Brother TN-245 Y Toner Reset für Brother DCP-Geräte

Nach dem Wechsel mit einem TN-245 Y Toner an Ihrem Brother DCP-Gerät müssen Sie den Seitenzähler manuell zurücksetzen. Die folgende Anleitung zeigt, wie dies funktioniert.

1. Achten Sie darauf, dass das Display keine Fehlermeldung anzeigt
2. Sollten Sie eine Meldung sehen, löschen Sie diese durch Drücken der "Cancel" (X) Taste
3. Betätigen Sie die Taste "Kopie" bzw. "Fax"
4. Das Nummernfeld auf dem Display wird sichtbar
5. Merken Sie sich, wo die Sterntaste "\*" ist
6. Kehren Sie mit dem "Home" Button ins Hauptmenü zurück
7. Öffnen Sie die Frontklappe Ihres DCP-Gerätes
8. Drücken Sie die Stelle, an der sich zuvor die Sterntaste befand, 5 Sekunden lang
9. Im Display erscheint das Reset Menü
10. Suchen Sie im Menü die Farbe für den Toner Reset aus und bestätigen Sie diese
11. Sobald das Display "Accepted" oder "Ausgeführt" anzeigt, ist der Toner Reset ausgeführt
12. Schließen Sie nun die Frontklappe

Sie können nun weiter drucken wie gewohnt.

---

## Brother TN-245 Y Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch Ihr Verbrauchsmaterial kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) nicht nur für Brother Drucker sondern auch für viele andere Hersteller.

- [Brother TN-245 Y Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)