

Brother TN-246 C Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hinweise für einen Brother TN-246 C Toner Reset

Wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen, gilt es die folgenden Hinweise genau zu beachten.

- Wählen Sie die richtige Brother TN-246 C Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Tastatur am Drucker aus, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-246 C Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für den Toner, den Sie verwenden (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-246 C Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-246 C Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Anleitung am Drucker durch.

Brother TN-246 C Toner Reset für Brother HL-Geräte

Um den TN-246 C Toner im Brother HL-Gerät zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
2. Drücken Sie gleichzeitig „Secure“ und „Cancel“
3. Das Reset Menü erscheint
4. Suchen Sie die Farbe, die zurückgesetzt werden soll
5. Bestätigen Sie diese

Der Toner Reset ist ausgeführt und Sie können drucken wie bisher.

Brother TN-246 C Toner Reset für Brother MFC-Geräte

Um Ihr Brother MFC Gerät mit dem Brother TN-246 C Toner zurückzusetzen, gehen Sie bitte so vor:

1. Stellen Sie sicher das keine Fehlermeldung angezeigt wird
2. Bei einer Fehlermeldung drücken Sie „Cancel“ um ins Hauptmenü zu gelangen
3. Drücken Sie „Fax“ bzw. „Kopie“ und das Nummernfeld wird sichtbar
4. Merken Sie sich die Position der Sterntaste * - nicht drücken
5. Drücken Sie die „Home“ Taste, um ins Hauptmenü zurückzukehren
6. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
7. Drücken Sie die Position der Sterntaste * für 5 Sekunden
8. Suchen Sie die Farbe, die Sie zurücksetzen wollen und bestätigen Sie

Der Toner Reset ist damit ausgeführt und das Seitenzählwerk zurückgesetzt.

Brother TN-246 C Toner Reset für Brother DCP-Geräte

Um ein Brother DCP-Gerät mit dem Brother TN-246 C Toner zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden drücken Sie „Cancel“
2. Sie gelangen ins Hauptmenü
3. Drücken Sie „Fax“ bzw. „Kopie“
4. Das Nummernfeld wird sichtbar
5. Merken Sie sich die Position der Sterntaste * - nicht drücken
6. Drücken Sie die „Home“ Taste, um ins Hauptmenü zurückzukehren
7. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
8. Drücken Sie die Position wo die Sterntaste * war 5 Sekunden lang
9. Das Resetmenü erscheint
10. Suchen Sie die Farbe, die resettet werden soll und bestätigen diese

Der Toner Reset ist ausgeführt und Sie können drucken wie bisher.

Brother TN-246 C Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Für Ihren Drucker können Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich das passende Verbrauchsmaterial kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Druckerhersteller.

- [Brother TN-246 C Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)