

Brother TN-246 Y Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hinweise für einen Brother TN-246 Y Toner Reset

Wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen, gilt es die folgenden Hinweise zu beachten.

- Wählen Sie die richtige Brother TN-246 Y Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-246 Y Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für den Toner, den Sie verwenden (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-246 Y Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-246 Y Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Anleitung am Drucker durch.

Brother TN-246 Y Toner Reset für Brother HL-Geräte

Damit Sie nach einem Toner Wechsel mit einem TN-246 Y mit Ihrem Brother HL-Gerät wie gewohnt drucken können, müssen Sie den Toner Reset durchführen. Befolgen Sie dazu die folgende Anleitung.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
2. Drücken Sie gleichzeitig „Secure“ und „Cancel“
3. Das Reset Menü erscheint
4. Suchen Sie die Farbe, die zurückgesetzt werden soll
5. Bestätigen Sie diese

Der Toner Reset ist ausgeführt und Sie können drucken wie bisher.

Brother TN-246 Y Toner Reset für Brother MFC-Geräte

Um den Brother TN 246 Y Toner Reset mit einem Brother MFC-Gerät durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher das keine Fehlermeldung angezeigt wird
2. Bei einer Fehlermeldung drücken Sie „Cancel“ um ins Hauptmenü zu gelangen
3. Drücken Sie „Fax“ bzw. „Kopie“ und das Nummernfeld wird sichtbar
4. Merken Sie sich die Position der Sterntaste * - nicht drücken
5. Drücken Sie die „Home“ Taste, um ins Hauptmenü zurückzukehren
6. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
7. Drücken Sie die Position der Sterntaste * für 5 Sekunden
8. Suchen Sie die Farbe, die Sie zurücksetzen wollen und bestätigen Sie

Der Toner Reset ist damit ausgeführt und das Seitenzählwerk zurückgesetzt.

Brother TN-246 Y Toner Reset für Brother DCP-Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden drücken Sie „Cancel“
2. Sie gelangen ins Hauptmenü
3. Drücken Sie „Fax“ bzw. „Kopie“
4. Das Nummernfeld wird sichtbar
5. Merken Sie sich die Position der Sterntaste * - nicht drücken
6. Drücken Sie die „Home“ Taste, um ins Hauptmenü zurückzukehren
7. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
8. Drücken Sie die Position wo die Sterntaste * war 5 Sekunden lang
9. Das Resetmenü erscheint
10. Suchen Sie die Farbe, die resettet werden soll und bestätigen diese

Der Toner Reset ist ausgeführt und Sie können drucken wie bisher.

Brother TN-246 Y Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Druckerhersteller.

- [Brother TN-246 Y Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)