

## Brother TN-3060 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

### Anleitungen zum Brother TN-3060 Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-3060 Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Führen Sie genau die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Drucker aus.

### Brother TN-3060 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
4. Drücken Sie 1x die Taste STERN "\*"
5. Drücken Sie die 0-Taste 2x
6. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie den originalen Brother TN-3060 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

## Brother TN-3060 Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Druckerhersteller.

- [Brother TN-3060 Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)