

## Brother TN-326 C Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

### Hinweise für einen Brother TN-326 C Toner Reset

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-326 C Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem resetten
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-326 C Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

### Anleitungen zum Brother TN-326 C Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-326 C Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen Sie die Anleitung am Drucker aus.

#### Brother TN-326 C Toner Reset für Brother HL-L-8250 CDN, HL-L-8350 CDW, HL-L 8350 CDWT

Um Ihr Brother HL Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung
3. Die Meldung „Open Hood“ wird angezeigt
4. Drücken Sie gleichzeitig „Cancel“ und „Secure“
5. Das Tonermenü wird angezeigt
6. Wählen Sie mit + - Ihren Toner
7. STD- Standard, HC- hohe Kapazität, S.HC- sehr hohe Kapazität
8. Bestätigen Sie mit „OK“
9. Verwenden Sie + oder – um Ihren Toner zurückzusetzen
10. Nach dem Zurücksetzen erscheint „accepted“
11. Verlassen Sie das Menü und schließen Sie die Abdeckung

Damit haben Sie den Brother TN-326 C Toner oder kompatiblen Toner im HL-Gerät erfolgreich zurückgesetzt.

### Brother TN-326 C Toner Reset für Brother DCP Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother DCP Geräte DCP-L-8400 CDN oder DCP-L-8450 CDW, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Wird eine Fehlermeldung angezeigt drücken sie Abbrechen (X)
3. Das Hauptmenü wird angezeigt
4. Drücken Sie „Fax“ oder „Kopie“
5. Die Tastatur erscheint
6. Merken Sie sich die Position der Sterntaste \* - nicht drücken
7. Drücken Sie die „Home“ Taste (Haus)
8. Öffnen Sie die Frontklappe
9. Drücken Sie nun die Position wo die Sterntaste\* war 5 Sekunden
10. Das Resetmenü erscheint
11. Wählen Sie Ihren Toner aus und bestätigen Sie
12. Das Display zeigt „Accepted“
13. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie im DCP-Gerät den Brother TN-326 C Toner erfolgreich zurückgesetzt.

### Brother TN-326 C Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte MFC-L-8650 CDW, MFC-L-8850 CDW, MFC-L-9550 CDW, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Wird eine Fehlermeldung angezeigt drücken sie Abbrechen (X)
3. Das Hauptmenü wird angezeigt
4. Drücken Sie „Fax“ oder „Kopie“
5. Die Tastatur erscheint
6. Merken Sie sich die Position der Sterntaste \* - nicht drücken
7. Drücken Sie die „Home“ Taste (Haus)
8. Öffnen Sie die Frontklappe
9. Drücken Sie nun die Position wo die Sterntaste\* war 5 Sekunden
10. Das Resetmenü erscheint
11. Wählen Sie Ihren Toner aus und bestätigen Sie
12. Das Display zeigt „Accepted“
13. Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie im MFC-Gerät den Brother TN-326 C Toner erfolgreich zurückgesetzt.

---

## Brother TN-326 C Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother TN-326 C Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)