

## Brother TN-421M Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die folgenden Hinweise gilt es immer genau zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen möchten.

- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset an
- Mit den Anleitungen kann man auch kompatible Toner und natürlich originale TN-421M Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

### Anleitungen zum Brother TN-421M Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-421M Toner Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihren Drucker aus und folgen Sie der Anleitung.

**Brother TN-421M Toner Reset für folgende Drucker: Brother DCP-L 8410 CDW, Brother DCP-L 8410 CDN, Brother HL-L 8360 CDWT, Brother MFC-L 8610 CDW, Brother MFC-L 8690 CDW und Brother MFC-L 8900 CDW**

Um Ihr Brother Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte nach der Anleitung vor:

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Zeigt der Drucker eine Fehlermeldung, drücken Sie „X“ (Abbrechen)
3. Öffnen Sie die Frontklappe (Tonerfach)
4. Drücken und halten Sie die „Pfeil zurück“ und die rote „X“ (Abbrechen) Taste gleichzeitig für 1-2 Sekunden
5. Das Reset Menü erscheint (Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie die beiden Tasten erneut, manchmal funktioniert es nicht beim ersten Versuch)
6. Wählen Sie die Kartusche mit der richtigen Farbe, die zurückgesetzt werden soll
7. Bestätigen Sie mit OK
8. Die Meldung „Akzeptiert“ (oder „Accepted“) erscheint
9. Verlassen Sie das Menü mit „Pfeil zurück“ oder „X“ (Abbrechen)
10. Schließen Sie die Abdeckung wieder
11. Sie können weiterdrucken wie bisher

Damit haben Sie den Brother TN-421M Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

**Brother TN-421M Toner Reset für die Geräte Brother HL-L 8360 CDW und Brother HL-L 8260 CDW**

Um Ihr Brother Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

Für diese Geräte funktioniert der Software Reset leider nicht.

Wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen hier weiter: [Kontakt](#)

---

## Brother TN-421M Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Druckerhersteller.

- [Brother TN-421M Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)