

## Brother DCP-1510 E Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1510 E. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und auch die originale Brother DR-1050 Trommel. Um einen Brother DCP-1510 E Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten, die Klappe muss geschlossen sein
2. Die „Menü“ Taste drücken
3. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren und mit „OK“ bestätigen
4. Mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ navigieren und wieder „OK“ drücken
5. Die „OK“ Taste 3 Sekunden halten
6. Dann „Pfeil nach oben“ drücken
7. Das Display zeigt „ausgeführt!“

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1510 E Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1510 E Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1510 E Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)