

Brother DCP-1512 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1512. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-1512 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe schließen
2. Drücken Sie die „Menü“ Taste
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit „OK“
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Trommel rücks.“ und bestätigen Sie mit „OK“
5. Die „OK“ Taste 3 Sekunden drücken
6. Dann die „Pfeil nach oben“ Taste drücken
7. Im Display erscheint „Ausgeführt!“

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1512 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1512 Drucker.

- [Brother DCP-1512 Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)