

Brother DCP-1610 WE Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1610 WE. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-1610 WE Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schließen Sie nach dem Trommelwechsel die obere Abdeckklappe
2. Drücken Sie die „Menü“ Taste
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit „OK“
4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“
5. Drücken Sie die „OK“ Taste für 3 Sekunden
6. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste
7. Das Display zeigt „Ausgeführt!“

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1610 WE Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1610 WE Drucker.

- [Brother DCP-1610 WE Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)