

Brother DCP-7025 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-2000 Toner an Ihrem Brother DCP-7025 vollzogen haben, müssen Sie manchmal einen Toner Reset manuell durchführen.

Befolgen Sie bitte genau die Anleitung um einen Brother DCP-7025 Toner Reset durchzuführen. Bitte gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihren Brother DCP-7025 ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste OPTION
4. Anschließend drücken Sie die START-Taste
5. Wählen Sie Ihren Toner:
6. Pfeiltasten ▼▲ verwenden, bis "10" erscheint, dann die Eingabe-Taste (für Starter Toner)
7. Pfeiltasten ▼▲ verwenden, bis "11" erscheint, dann die Eingabe-Taste (für Standard Toner)
8. Frontklappe schließen

Der Brother DCP-7025 Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7025 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie den passenden Brother TN-2000 Toner für Ihren Brother DCP-7025 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7025 Toner](#)
- [Brother TN-2000 Toner](#)