

Brother DCP-8060 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau um den Brother DCP-8060 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie sofort die Taste 0 Null zweimal nacheinander
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset wurde hiermit auch schon abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-8060 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother DCP-8060 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-8060 Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)