

Brother DCP-9015 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-9015 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-241 CL Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-9015 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten, die obere Abdeckung muss geschlossen sein
2. Betätigen Sie das „X“ Symbol, um den Trommelfehler zu unterbrechen
3. Drücken Sie das „Werkzeug-Symbol“, um ins Menü zu kommen
4. Betätigen Sie nacheinander „Alle Einstell.“, „Geräte-Info“ und „Lebensdauer Teile“
5. Tippen Sie in den Zifferntastenbereich, die LEDs leuchten auf
6. Drücken Sie sofort „#“, bis sich die Meldung am Touchscreen ändert
7. Wählen Sie jetzt die Farbe der Trommel-Einheit, die Sie ersetzt haben
8. Betätigen Sie mit „Ja“ und drücken Sie das „Home“ Symbol (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9015 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother DCP-9015 CDW Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9015 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)