

Brother DCP-9040 CN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-9040 CN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-130 CL Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-9040 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie "Menu"
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu "Maschinen Info" und bestätigen Sie mit OK
4. Mit den Pfeiltasten zu "Zurücksetzungs-Menü" und mit OK bestätigen
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten "Trommel" und bestätigen Sie wieder mit OK
6. Durch die Taste 1 wird der Trommelzähler zurückgesetzt
7. Drücken Sie zum Abschluss die "Stopp"-Taste

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9040 CN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-9040 CN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9040 CN Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)