

Brother Fax-2840 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-2840. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2200 Trommel. Um einen Brother Fax-2840 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die „STORNO“ Taste
3. Im Display erscheint „Trommel ersetzt? 1.Ja. 2.Nein“
4. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste „1“
5. Im Gerätedisplay erscheint „ausgeführt“
6. Die Frontklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2840 Faxgeräte bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch Ihre passende Trommel für das Brother Fax-2840 Faxgerät.

- [Brother Fax-2840 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)