

Brother Fax-4750 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, befolgen Sie die Anleitung um einen Brother Fax-4750 Toner Reset durchzuführen bitte genau. Gehen Sie dabei schnell vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie bitte Ihr Fax ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie am Fax 2x STORNO
4. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?1.Ja2.Nein"
5. Ignorieren Sie dies
6. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
7. Die Frontklappe wieder schließen.

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-4750 Laserfaxgeräte bei FairToner

Bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihr Brother Fax-4750 Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-4750 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)