

Brother HL-1040 DX Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau um einen Brother HL-1040 DX Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-1040 DX
3. Nun die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Schalten Sie den Drucker nun ein und halten die Taste
5. Die LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. Lassen Sie die GO-Taste nun los
7. Die Taste solange loslassen bis die LEDs erlöschen
8. Sofort die GO-Taste 2x schnell drücken
9. LED's leuchten jetzt wieder
10. Die GO-Taste nun 6x schnell drücken
11. LED „Paper“ blinkt nun
12. Sie können die Frontklappe schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1040 DX abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1040 DX Drucker bei FairToner

Den passenden Brother TN-300 Toner für Ihren Brother HL-1040 DX können Sie natürlich auch bei [FairToner](#) kaufen.

- [Brother HL-1040 DX Toner](#)
- [Brother TN-300 Toner](#)