

Brother HL-2220 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2220. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2220 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Alle vier LEDs leuchten auf
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2220 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2220 Drucker.

- [Brother HL-2220 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)