

## Brother HL-3152 CDW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3152 CDW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-241 CL Trommel. Um einen Brother HL-3152 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe schließen
2. Drücken und halten Sie die „Pfeil nach oben“ und „GO“ Taste im Funktionstastenfeld
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommeleinheit“
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Ihrer Trommel und bestätigen Sie mit „OK“
6. Drücken Sie „Pfeil nach oben“

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-3152 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch gleich Ihre passende Trommel für den Brother HL-3152 CDW Drucker.

- [Brother HL-3152 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)