

## Brother HL-5030 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5030. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5030 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Gerätekappe öffnen
2. Drücken und halten Sie, die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs am Gerät leuchten auf
4. Lassen Sie jetzt die Taste los
5. Schließen Sie die Gerätekappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5030 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5030 Drucker.

- [Brother HL-5030 Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)