

Brother HL-5040 N Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-5040 N Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Geräts.
3. Drücken Sie den GO-Button und halten Sie diesen gedrückt
4. Schalten Sie nun den Drucker ein
5. Halten Sie den GO-Button so lange gedrückt
6. Die 3 LEDs für „Paper, Drum und Toner“ leuchten nun
7. Lassen Sie den GO-Button für eine kurze Zeit los
8. Die drei LEDs sollten ausgehen
9. Drücken Sie jetzt 2x schnell den GO-Button hintereinander
10. Die LEDs müssen nun wieder leuchten
11. Nun sofort 6 x schnell hintereinander den GO-Button drücken
12. Die „Paper“ LED blinkt nun
13. Schließen sie die Frontklappe des Druckers

Der Brother HL-5040 N Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5040 N Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-5040 N Drucker kaufen.

- [Brother HL-5040 N Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)