

Brother MFC-1910 W Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-1910 W Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die „Menu“ Taste
3. Die Pfeiltaste „▲ ▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“, drücken Sie „OK“
5. Wieder die Pfeiltaste „▲ ▼“ drücken
6. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
7. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
8. Sterntaste * und 2x die „1“ Drücken, „11“ steht dann im Display
9. Es erscheint „Ausgeführt“
10. Den Drucker aus, und dann wieder einschalten

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-1910 W Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother MFC-1910 W Drucker kaufen.

- [Brother MFC-1910 W Toner](https://www.fairtoner.de/brother-mfc-1910-w-toner)
- [Brother TN-1050 Toner](https://www.fairtoner.de/brother-tn-1050-toner)