

Brother MFC-4300 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-4300 [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken Sie die STORNO Taste
3. Im Display erscheint "Trommel ersetzt?"
4. Ignorieren Sie diese
5. Betätigen Sie 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null
6. Der Drucker meldet "ausgeführt"
7. Schließen Sie die Klappe

Der Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-4300 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother MFC-4300 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-4300 Toner](#)
- [Brother TN-200 Toner](#)