

Brother MFC-7860 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-7860 DN durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, da Sie sonst in das Hauptmenü zurückfallen und erneut starten müssen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO
4. Es erscheint "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die Sterntaste "*"
7. Drücken Sie dann die Taste 0 (Null) 2x
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7860 DN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2210 oder TN-2220 Toner für Ihren Brother MFC-7860 DN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-7860 DN Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)