

## Brother MFC-8710 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-8710 DW. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und die originale Brother DR-3300 Trommel. Um einen Brother MFC-8710 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste „STORNO“
3. Das Display des Geräts zeigt „Trommel ersetzt? 1.Ja 2.Nein“
4. Drücken Sie jetzt die „1“
5. Die Meldung „Ausgeführt!“ erscheint
6. Die Abdeckklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8710 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-8710 DW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-8710 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3300 Trommel](#)