

Brother MFC-9142 CDN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-242 oder TN-246 Toner an Ihrem Brother MFC-9142 CDN vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset manuell durchführen. Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother MFC-9142 CDN Toner Reset durchzuführen. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

- 1. Löschen Sie alle eventuellen Fehlermeldungen mit der Taste "Cancel" für das Hauptmenü
- 2. Drücken Sie "Fax" oder "Kopie", der Nummernblock erscheint
- 3. Merken Sie sich, wo die Sterntaste "*" ist
- 4. Drücken Sie den "Home" Button, für das Hauptmenü
- 5. Öffnen Sie die vordere Abdeckklappe
- 6. Betätigen Sie die Stelle, wo die Sterntaste war für 5 Sekunden für das Reset Menü
- 7. Wählen Sie Ihren Toner aus und bestätigen Sie diesen
- 8. Das Display zeigt "ausgeführt" oder "accepted"
- 9. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9142 CDN Drucker bei FairToner

Bei <u>FairToner</u> können Sie die passenden Brother TN-242 oder TN-246 Toner für Ihren Brother MFC-9142 CDN Drucker kaufen.

- Brother MFC-9142 CDN Toner
- Brother TN-242BK Toner

FAIRTONER.DE ONLINESHOP / SOFORTHILFE / RATGEBER



