

Brother MFC-9142 CDN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9142 CDN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-241 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9142 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Abdeckklappe schließen
2. Drücken Sie „X“, um den Druckerfehler zu unterbrechen
3. Betätigen Sie das „Werkzeug-Symbol“ für das richtige Menü
4. Drücken Sie nacheinander „Alle Einstell.“ „Geräte -Info“ und „Lebensdauer Teile“
5. Nun tippen Sie kurz in den Bereich der Zifferntasten, die LEDs leuchten auf
6. Drücken und halten Sie „#“ so lange, bis sich die Anzeige am Touchscreen ändert
7. Wählen Sie jetzt die Trommel in der richtigen Farbe
8. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch „Ja“ und drücken Sie auf das „Home“ Symbol (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9142 CDN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9142 CDN Drucker.

- [Brother MFC-9142 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)